

**ТЕРМОСФЕРА**®

Очаг «Сердце Фенрира»



Паспорт изделия

## 1. ПРЕНАЗНАЧЕНИЕ





Очаг на участке — это не просто устройство для разведения огня, а источник тепла и уюта, вокруг которого собираются друзья и семья. Он создаёт неповторимую атмосферу, полную живого тепла и мягкого света, способствуя душевным беседам и весёлым воспоминаниям. Насладитесь теплыми вечерами под звёздами, ощущая комфорт и безопасность этого стильного и экологически чистого решения. Очаг станет сердцем вашего участка, даря незабываемые моменты и хорошие эмоции.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: сталь АiSi(304) 1мм; 1,5мм; 2мм

Вес изделия: 40 кг

Комплектация: Паспорт изделия – 1 шт.; Очаг – 1 шт.



A-A

### **3.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Меры безопасности при использовании очага для разведения огня на участке:

#### **3.1. Размещение:**

- Установите очаг на ровной и устойчивой поверхности.
- Убедитесь, что очаг установлен на не воспламеняющихся поверхностях.
- Держите очаг на расстоянии не менее 60см от легко воспламеняющихся материалов, таких как деревья, кустарники и строения.

#### **3.2. Подготовка:**

- Держите рядом огнетушитель, ведро с песком для быстрого тушения огня в случае необходимости.
- В случае крайней сухости или ветровой погоды, лучше отказаться от разжигания огня в очаге.

#### **3.4. Эксплуатация:**

- Разводите огонь используя только сухие дрова, с влажностью не более 20%.
- Запрещено использовать в качестве горючих материалов с высокой теплотой сгорания, такие как: ДСП, пластмасса, фанера, гранулы, крашенную или пропитанную древесину. Мусор, такой, как: ПВХ-пластик, текстиль, кожа, резина, одноразовые пеленки. Садовый мусор, трава, листья и т.д.
- В качестве розжига можно использовать бересту, бумагу, специально предназначенные для этого брикеты.
- Разводите огонь только при спокойной погоде. Избегайте использования очага в ветреную погоду.
- Запрещено разводить огонь детям без присмотра взрослых.
- Постоянно контролируйте огонь, не оставляйте его без присмотра.
- Убедитесь, что ветер не раздувает пламя и не разносит искры на близлежащие объекты.
- Запрещено использовать пространство между полками для хранения любых материалов. Это приведет к деформации изделия.

#### **3.5. Затухание огня:**

- Перед тем как покинуть место, убедитесь, что огонь полностью погас. При необходимости используйте песок для затухания углей.
- Не гасите пламя в Очаге водой. Вода может вызвать деформацию металла, обжечь потоком горячего пара.
- Оставьте очаг до полного остывания, прежде чем убрать его или накрыть.

#### **3.6. Окружающая среда:**

- Соблюдайте местные правила и предписания, касающиеся разведения огня на открытом воздухе.
- Убедитесь, что очаг расположен вдали от заповедных зон и участков с высоким риском возгорания.

Следуя этим мерам безопасности, вы сможете наслаждаться уютными вечерами у очага, минимизируя риски и обеспечивая комфортное и безопасное времяпрепровождение.

#### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие – 1 год со дня продажи. При отсутствии отметки о продаже гарантия исчисляется с момента выпуска изделия. Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.

тел. +7 (937) 499-83-33

e-mail: termosfera@inbox.ru

Почтовый адрес: 450018 г. Уфа ул. Сарапульская 73 а

Наименование и штамп торгующей организации: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ / печать: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: Претензий к внешнему виду и комплектации изделия не имею

Подпись: \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Дата: « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.